

**型号:T216R** 颜色:白色 规格: 86\*86\*10mm 电池:纽扣电池 CR2032 通信协议:RF-2. 46 控制距离:≤30 米功能:开关、场景控制、自定义场景。每1个灯可以与4个场景开关对码,可实现最大4\*6=24 个场景。使用说明

#### 1. 对码和消码

- 1.1 对码: 给灯通电后的 10 秒内, 依次按, ON OFF ON 灯会闪烁一次, 完成对码。
- 1.2 消码: 给灯通电后的 10 秒内, 依次按, OFF OFF ON ON OFF OFF 灯会闪烁三次, 完成消码。

### 2. 功能及场景设置

# T216R 场景功能设置: 如下图所示

- 1. 根据需求调节所有灯的状态,状态包括:色温、亮度、开、关;
- 2. 场景保存: 同时按住 OFF 键和 A 键或 B、C、D 键, 并保持 5 秒;
- 3. 灯会闪烁一次,设置成功。此场景状态保存在 A 键上或 B、C、D 键。
- 注: 出厂默认功能为, ON-开、OFF-关;

A-100%冷色\100%亮、B-68%冷色\50%亮度;

C-68%暖色\30%亮、D-100%暖色\10%亮度。



## 3. 无级调光、调色温

长按A键或B、C、D键(大于1秒)可实现无级调节功能。

长按 A 亮度增加;长按 B 亮度减少;长按 C 调冷色;长按 D 调暖色。

#### 4. 复制面板

同时按住被复制的场景面板的 ON 键和需要复制的场景面板的 OFF 键,保持 5 秒,指示灯闪烁 3 次,完成复制。

5. 恢复面板: 同时按住复制过身份的场景面板的 0N 键和 0FF 键, 保持 5 秒, 指示灯闪烁 3 次, 完成身份恢复。

## 6. 安装说明:

将背胶铁片粘贴于墙面,面板吸附在铁片上面,安装完成。



泰吉数字照明保留更新以上内容的权利。本说明书如有任何更改,恕不另行通知。请与我们联系获取最新版本。