

型号:T106R 场景遥控器 颜色:白色 电池:AAA*2 通信协议:RF-2.4G 控制距离:≤30米
功能:开关、场景控制、自定义场景。

注: 一个灯最多与 4 个不同身份的场景遥控器对码, 与第 5 个场景遥控器对码时自动覆盖第 1 个。

每一个场景遥控器都可以独立保存 4 个场景, 最多可以保存 4X4=16 个场景。

使用说明

1. 对码和消码

给灯通电后的 10 秒内, 依次按, ON-OFF-ON 灯会闪烁一次, 完成对码。

2. 功能及场景设置

2.1 出厂预设场景状态

场景	调光调色温	调光驱动	RGB 控制器	开关控制器
A	100%亮度&冷白	100%亮度	色彩闪变模式	开
B	50%亮度&偏冷白	50%亮度	色彩渐变模式	关
C	30%亮度&偏暖白	30%亮度	色彩平滑渐变模式	开
D	10%亮度&暖白	10%亮度	色彩跳变模式	关



型号: T106R

2.2 场景功能设置

1. 根据需求调节所有灯的状态, 状态包括:色温、亮度、开、关;
2. 同时按住 OFF 键和 A 键或 B、C、D 键, 并保持 5 秒;
3. 灯会闪烁一次, 设置成功。此场景状态保存在 A 键上或 B、C、D 键。

3. 无级调光、调色温功能

长按 A 键或 B、C、D 键 (大于 1 秒) 可实现无级调节功能

- A 亮度增加;
- B 亮度减少;
- C 冷色增加;
- D 暖色增加。

4. 复制遥控器

同时按住被复制的场景遥控器的 ON 键和需要复制的场景遥控器的 OFF 键, 保持 5 秒, 指示灯闪烁 3 次, 完成复制。

5. 恢复遥控器

同时按住复制过身份的场景遥控器的 ON 键和 OFF 键, 保持 5 秒, 指示灯闪烁 3 次, 完成身份恢复。

泰吉数字照明保留更新以上内容的权利。本说明书如有任何更改, 恕不另行通知。请与我们联系获取最新版本。